



## Orbitrek Elektromagnetyczny LK8150 (LED G815 BH Fitness)

13 990,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: -

Orbitrek Elektromagnetyczny LK8150 16" LED G815 BH Fitness

### Opis produktu:

Orbitrek Elektromagnetyczny LK8150 16" LED G815 BH Fitness

- Profesjonalny eliptyk reprezentujący ekskluzywną i najbardziej zaawansowaną linię sprzętu BH Fitness - SK Line. Urządzenie jest przeznaczone do zastosowań komercyjnych w siłowniach, klubach i innych obiektach użytku publicznego. Umieszczenie czujników do pomiaru pulsu oraz przycisków do regulacji na ramionach urządzenia pozwala kontrolować puls i zarządzać oporem bez odrywania z nich rąk i zaburzania rytmu treningu.
- Orbitrek posiada optymalną długość kroku oraz minimalny rozstaw pedałów, dlatego wiernie odzwierciedla naturalny ruch i nie powoduje ryzyka wystąpienia kontuzji. Elektromagnetyczny system oporu sprawia, że urządzenie pracuje wyjątkowo płynnie i cicho oraz charakteryzuje się bezawaryjnym działaniem. 24 stopnie jego cyfrowej regulacji pozwala na precyzyjne dopasowanie obciążenia do planów treningowych i poziomu wytrenowania osoby ćwiczącej.
- Komputer urządzenia precyzyjnie mierzy dane treningowe i prezentuje je na czytelnym wyświetlaczu LED. Funkcjonalne programy treningowe jak np. sterowane mocą, dystansem lub tętnem HRC pozwalają zwiększyć efektywność treningów i wyciągać z nich więcej korzyści.

### Cechy produktu:

### Specyfikacja techniczna

#### Parametry techniczne:

Sposób użytkowania zastosowanie komercyjne Maksymalna waga użytkownika 160 kg System oporu elektromagnetyczny z generatorem prądotwórczym Zakres oporu 24 poziomy (maks. 500 W) Napęd pas Poly-V Waga koła zamachowego 35 kg w systemie inercyjnym Długość kroku 50,8 cm Czujniki pomiaru pulsu czujniki do pomiaru pulsu na uchwytach, telemetryczny pomiar pulsu Wyświetlacz LED + 4 okienka LED Waga 103 kg Wymiary 165 x 79 x 204 cm Komputer prędkość, RPM, czas, dystans, kalorie, Watt, puls,

12 programów treningowych Inne minimalny rozstaw pedałów,  
przyciski szybkiej regulacji na uchwytach,  
uchwyt na bidon,  
kółka transportowe,  
stopki poziomujące

## Wyposażenie

## Informacje dodatkowe

### Informacje dodatkowe

---

- Gwarancja - domowa 2 lata
- Gwarancja - półkomercyjna 1 rok
- Gwarancja - komercyjna 2 lata

## Widok 360

## Galeria produktów:

